

## Rodrigo Hernández Zavala Fecha Ing. Mecatrónica 22310215

# Escribir, dibujar y seccionar

Visión Artificial

Este código realiza una práctica básica de segmentación y anotación visual sobre una imagen usando OpenCV. A continuación te explico cada parte:



#### **✓** ¿Qué hace este código paso a paso?

#### 1. Carga de imagen

```
python
CopiarEditar
img = cv2.imread('watch.jpg')
```

- Se carga la imagen 'watch.jpg' a color (por defecto IMREAD COLOR).
- Se verifica que haya sido cargada correctamente con un if.

#### 2. Dibujo de un rectángulo

```
python
CopiarEditar
cv2.rectangle(img, (100, 50), (200, 150), (0, 255, 0), 2)
```

- Dibuja un **rectángulo verde** ((0, 255, 0)) de grosor 2 píxeles.
- Este marco resalta visualmente la **región de interés** (**ROI**).

#### 3. Escribir texto sobre la imagen

```
python
CopiarEditar
cv2.putText(img, 'Reloj', (105, 45), ...)
```

- Escribe la palabra 'Reloj' encima del rectángulo.
- Se posiciona en (105, 45), justo arriba del marco.
- Fuente font hershey simplex, tamaño 0.8, color azul (255, 0, 0).

#### 4. Segmentar la región de interés (ROI)

```
python
CopiarEditar
roi = img[50:150, 100:200]
```

- Extrae una **subimagen**: de fila 50 a 150 y columna 100 a 200.
- Esto es la región que está dentro del rectángulo.

#### 5. Pegar la ROI en otra parte de la imagen

```
python
CopiarEditar
img[0:100, 0:100] = cv2.resize(roi, (100, 100))
```

- **Redimensiona la ROI** a 100x100 píxeles.
- La pega en la esquina superior izquierda de la imagen (img[0:100, 0:100]).

#### 6. Mostrar imagen final

```
python
CopiarEditar
cv2.imshow('Imagen con dibujo y ROI', img)
```

- Muestra la imagen con:
  - o Un rectángulo dibujado,
  - Texto anotado,
  - o La ROI copiada en otra ubicación.

### © ¿Qué objetivos cumple esta práctica?

- Visualizar y manipular una región de interés (ROI).
- Agregar anotaciones (texto) sobre imágenes.
- Modificar partes de una imagen.
- Es muy útil en visión artificial para seguimiento de objetos, etiquetado y segmentación.